



SISTEMA DI GUIDA ASSISTITO

EZ-Steer

Il sistema di guida assistita EZ-Steer® controlla automaticamente il volante attraverso l'azione combinata di una ruota di frizione e di un motore elettrico e si abbina a qualsiasi display Trimble®.

Mentre il sistema EZ-Steer mantiene la linea, voi potete concentrarvi sulle operazioni da eseguire, migliorando la qualità del lavoro e la resa.

MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE

La guida a mani libere consente di ridurre la fatica, migliorare la sicurezza in azienda e aiuta a concentrarsi sul lavoro da svolgere.

FACILE TRASFERIBILITÀ

Con l'installazione in meno di 30 minuti si può rapidamente spostare il sistema EZ-Steer da un veicolo all'altro.

DISINSERIMENTO RAPIDO

Il motorino del sistema EZ-Steer può essere facilmente rimosso dal volante per consentire la guida manuale del veicolo in qualunque momento.

AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ

Il sistema EZ-Steer ti consente di completare le operazioni sul campo in modo più rapido, preciso ed efficiente rispetto ad una guida manuale.

COMPATIBILITÀ DISPLAY

Il sistema EZ-Steer è compatibile con i displays Trimble TMX-2050™, FmX®, CFX-750™ e EZ-Guide® 250 display, CFX-750™ display, and EZ-Guide® 250 system.

Caratteristiche Principali

- ▶ Disinserimento rapido sterzando manualmente il volante per facile accesso ai comandi della cabina
- ▶ Quando inutilizzato, il motorino del sistema EZ-Steer si distacca facilmente dal veicolo
- ▶ Installazione semplice e trasferibilità da un veicolo a un altro
- ▶ Offre una soluzione semplice per le attività agricole, adattabile su oltre 1200 modelli di veicoli





MIGLIOR PRECISIONE SUI TERRENI DIFFICILI

Migliora la precisione sui terreni ondulati e accidentati. I sensori presenti nella tecnologia T2® ed integrati nel modulo EZ-Steer, calcolano l'angolo di rollio del veicolo per correggere la posizione e consentire di ridurre al minimo i vuoti e le sovrapposizioni tra le passate.

ACCESSORI DI GUIDA

Aggiungi uno dei nostri accessori di guida per migliorare ulteriormente le operazioni agricole.

- ▶ Barra luminosa esterna per controllare facilmente la distanza fuori linea della passata.
- ▶ Interruttore a pedale per innestare e disinnestare in modo facile ed efficace il sistema di guida.

COMPATIBILE CON DIVERSI TIPI DI VEICOLI

- ▶ Trattori
- ▶ Trattori articolati
- ▶ Spandiconcime
- ▶ Spandiconcime semoventi
- ▶ Veicoli cingolati
- ▶ Irroratrici semoventi
- ▶ Mietitrebbie
- ▶ Falciatrici
- ▶ Raccoglitori per foraggio
- ▶ Andanatrici

Contatta il tuo rivenditore Trimble Ag oggi

NORD AMERICA
 Trimble Agriculture Division
 10368 Westmoor Drive
 Westminster, CO 80021
 USA
 +1-720-887-6100 Telefono
 +1-720-887-6101 Fax

Trimble Inc.
 Corporate Headquarters
 935 Stewart Drive
 Sunnyvale, CA 94085
 USA
 +1-408-481-8000 Telefono
 +1-408-481-7740 Fax

EUROPA
 Trimble Germany GmbH
 Am Prime Parc 11
 65479 Raunheim
 GERMANIA
 +49-6142-2100-0 Telefono
 +49-6142-2100-140 Fax