



Autopilot

SISTEM ZA AUTOMATSKO UPRAVLJANJE

Trimble Autopilot je vrhunski sistem za automatsko upravljanje, za sve radne uslove i sve terene. Autopilot upravlja vašim vozilom sa maksimalnom preciznošću, uz povećanje produktivnosti i u najzahtevnijim poljoprivrednim operacijama.

Poboljšajte tačnost i efikasnost uz precizno navođenje Trimble Autopilot sistemom. Kada je vozilo van linije, Trimble Autopilot automatski koriguje poziciju i nastavlja da vodi vozilo po zadatoj navigacionoj liniji do kraja prohoda, bez obzira na oblik linije ili tip terena. Dok sistem upravlja umesto vas, možete posvetiti pažnju drugim zadacima i praćenju radne mašine.

NEUPADLJIVA INSTALACIJA

Trimble Autopilot se integriše sa hidrauličnim sistemom vozila, bez instalacije dodatnih uređaja na upravljač u kabini, dozvoljavajući slobodan pristup komandama. Takođe je kompatibilan sa mnogim fabričkim pripremanama za automatsko upravljanje, smanjujući potrebu za instalacijom dodatnih komponenti.

POVEĆANA PRODUKTIVNOST

Uz maksimalnu preciznost, pri brzinama od 0,07 do 40 km/h, Trimble Autopilot će vam pomoći da brzo i efikasno izvršite sve poljoprivredne operacije.

SMANJENJE RIZIKA

Kao sistem automatskog upravljanja vrhunske preciznosti, Autopilot doprinosi smanjenju troškova i zamora rukovaoca, povećavajući bezbednost na vašem imanju.

RASPOLOŽIVI NAVIGATORI

Sa navigatorima Trimble TMX-2050™, FmX®, GFX-750™ ili CFX-750™ i Autopilot sistemom sa visokim nivoom tačnosti ostvarite vrhunske rezultate.

Ključne osobine

- ▶ Automatski upravlja vašim vozilom uz tačnost i ponovljivost prohoda od 2,5 cm
- ▶ Integriše se direktno sa hidrauličnim sistemom vozila, ne narušavajući slobodan pristup komandama u kabini
- ▶ Kompatibilan sa mnogim fabričkim pripremanama za automatsko upravljanje
- ▶ Idealan za rad sa svim uskorednim i širokorednim kulturama





VISOKA PRECIZNOST NA SVAKOM TERENU

Autopilot automatski upravlja vašim vozilom uz tačnost i ponovljivost prohoda od 2,5 cm čak i u teškim radnim uslovima. Napredni T3 senzori, ugrađeni u Trimble Autopilot navigacioni kontroler, računaju nagib vozila, koriguju GPS poziciju i poboljšavaju preciznost uklapanja prohoda na nagnutom ili neravnom terenu.

UNAPREDITE KONTROLU VAŠE PRIKLJUČNE MAŠINE ILI KOMBAJNA

Trimble Autopilot sistem se može nadograditi sistemima za precizno vođenje priključnih mašina ili kombajna po korektnoj navigacionoj liniji.

- ▶ TrueGuide™ je sistem za pasivno navođenje priključnih mašina, koji prati i koriguje položaj priključne mašine pomeranjem traktora sa navigacione linije.
- ▶ TrueTracker™ je sistem za aktivno upravljanje priključnim mašinama koji će i traktor i priključnu mašinu držati na istoj liniji navođenja.
- ▶ RG-100 je sistem za praćenje redova u žetvi, koji vodi kombajn duž redova koji ne moraju biti pravi.

UGRADNJA NA RAZLIČITE TIPOVE VOZILA

- ▶ Traktori
- ▶ Zglobni traktori
- ▶ Samohodni rasipači
- ▶ Poljoprivredni kamioni
- ▶ Traktori guseničari
- ▶ Samohodne prskalice
- ▶ Kombajni
- ▶ Samohodne kosilice
- ▶ Silažni kombajni
- ▶ Druge poljoprivredne mašine i vozila

Već danas se obratite lokalnom Trimble Ag distributeru

SEVERNA AMERIKA
Trimble Agriculture Divizija
10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 80021
SAD
Telefon: +1-720-887-6100
Faks: +1-720-887-6101

Trimble Inc.
Sedište korporacije
935 Stewart Drive
Sunnyvale, CA 94085
SAD
Telefon: +1-408-481-8000
Faks: +1-408-481-7740

EVROPA
Trimble Germany GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim
NEMAČKA
Telefon: +49-6142-2100-0
Faks: +49-6142-2100-140