



SISTEMUL DE GHIDARE ASISTATĂ

EZ-Steer

Sistemul EZ-Steer® poate fi folosit cu oricare din monitoarele Trimble®. Acesta rotește volanul în locul dvs., prin atașarea unui servomotor lateral. Sistemul EZ-Steer vă ajută să mențineți direcția și astfel vă puteți concentra pe numeroase alte activități, precum performanțele mașinii, îmbunătățirea calității activității și producției culturilor.

OPERAȚIUNI ÎMBUNĂTĂȚITE

Ghidajul fără utilizarea mâinilor vă permite să vă reduceți oboseala, să îmbunătățiți siguranța la fermă și să vă concentrați pe ceea ce aveți de făcut mai departe.

TRANSFERABILITATE UȘOARĂ

Sistemul EZ-Steer se instalează în mai puțin de 30 minute și poate fi transferat rapid de la un vehicul la altul, continuând apoi cu activitatea de bază.

DECUPLARE RAPIDĂ

De asemenea, motorul EZ-Steer se decuplează cu ușurință de la volan atunci când nu este folosit, ceea ce vă permite să vă conduceți manual vehiculul în orice moment.

PRODUCTIVITATE SUPERIOARĂ

Sistemul EZ-Steer vă poate ajuta să finalizați operațiunile de pe teren mai repede, mai precis și mai eficient față de conducerea manuală.


COMPATIBILITATEA CU AFIȘAJELE

Sistemul EZ-Steer este compatibil cu monitorul Trimble TMX-2050™, monitorul integrat FmX®, monitorul CFX-750™ și cu sistemul EZ-Guide® 250.

Caracteristici principale

- ▶ Decuplare rapidă la rotirea manuală a volanului
- ▶ Decuplare rapidă de la volan atunci când nu este folosit
- ▶ Ușurință în instalare și transferabilitate de la un vehicul la altul
- ▶ Agricultură simplă, portabilă, fără utilizarea mâinilor, pentru mai mult de 1.200 modele de vehicule, vechi și noi





PRECIZIE SUPERIOARĂ PE TERENURI DIFICILE

Îmbunătățirea preciziei la rulare pe terenuri obișnuite și accidentate. Senzorii cu tehnologie T2® integrați în modulul EZ-Steer calculează unghiul de rulare al vehiculului dvs. pentru a-i asigura alinierea, contribuind la reducerea la minim a zonelor nelucrate și suprapunerilor de la o trecere la alta.

ACCESORII PENTRU GHIDARE

Adăugați oricare dintre accesoriile noastre de ghidare pentru operațiuni agricole chiar mai performante.

- ▶ Bară luminoasă exterioară, pentru monitorizarea cu ușurință a distanței dintre brazde
- ▶ Pedală pentru cuplarea și decuplarea rapidă a sistemului de direcție

ACCEPTĂ O GAMĂ VARIATĂ DE VEHICULE

- ▶ Tractoare
- ▶ Tractoare articulate
- ▶ Mașini de împrăștiat
- ▶ Flotoare
- ▶ Vehicule pe șine
- ▶ Instalații de erbicidat autopropulsate
- ▶ Combine
- ▶ Mașini de recoltat
- ▶ Combine agricole

Contactați chiar astăzi distribuitorul dvs. Trimble Ag

vantage
BY TRIMBLE AGRICULTURE

Vantage Balkans SRL
5-7 Dimitrie Pompeiu Blvd.
Hermes Business Center
Bucharest, Sector 2,
Romania
+40 318 451 335
office@vantage-ro.com
www.vantage-ro.com

AMERICA DE NORD

Trimble Divizia pentru
Agricoltura
10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 80021
SUA
Telefon +1-720-887-6100
Fax +1-720-887-6101

Trimble Navigation Limited
Sediul central
935 Stewart Drive
Sunnyvale, CA 94085
SUA
Telefon +1-408-481-8000
Fax +1-408-481-7740

EUROPA

Trimble Germany GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim
GERMANIA
Telefon +49-6142-
2100-0
Fax +49-6142-2100-140