



EZ-Steer

SYSTEEM

Het EZ-Steer® systeem draait het stuurwiel voor u, door middel van een frictiewiel en motor met geleiding van een Trimble® display.

Terwijl het EZ-Steer systeem u op de lijn houdt, kunt u zich concentreren op diverse verschillende taken, zoals het controleren van een machine, om de kwaliteit en opbrengst van gewassen te verbeteren.

BETER WERKEN

Dankzij de handsfree geleiding hebt u minder last van vermoeidheid, kunt u veiliger werken en u concentreren op het onderhanden werk.

EENVOUDIG OVER TE BRENGEN

Doordat het EZ-Steer systeem in minder dan 30 minuten is geïnstalleerd, kunt u het snel van het ene naar het andere voertuig overbrengen en aan het werk gaan.

SNEL AF TE KOPPELEN

De EZ-Steer motor kan van het stuurwiel af worden geklapt als hij niet wordt gebruikt, zodat u het voertuig altijd handmatig kunt besturen.

HOGERE PRODUCTIVITEIT

Met het EZ-Steer systeem kunt u werk in het veld sneller, beter en efficiënter uitvoeren dan met alleen handbesturing.


DISPLAY COMPATIBILITEIT

Het EZ-Steer systeem is compatibel met de Trimble TMX-2050™ display, FmX® geïntegreerde display, CFX-750™ display en het EZ-Guide® 250 systeem.

Bijzondere Kenmerken

- ▶ Snel uit te schakelen door met de hand het stuurwiel te draaien
- ▶ Eenvoudig van het stuurwiel weggeklapt als die niet wordt gebruikt
- ▶ Eenvoudig te installeren en tussen voertuigen te verplaatsen
- ▶ Eenvoudig, portable, handsfree gebruik op meer dan 1200 voertuigmodellen – oude en nieuwe





HOGERE NAUWKEURIGHEID OP MOEILIJK TERREIN

Bereik een hogere nauwkeurigheid op golvend en ruw terrein. De T2[®] sensoren, ingebouwd in de EZ-Steer module, berekenen de roll-hoek van uw voertuig om de lijn aan te passen, zodat overslaan en overlappen tussen rijen tot een minimum beperkt blijven.

ACCESSOIRES VOOR GELEIDING

U kunt een of meer van onze geleiding accessoires toevoegen, om uw werkzaamheden verder te verbeteren.

- ▶ Externe lichtbalk, waarop de afstand van de lijn duidelijk zichtbaar is.
- ▶ Voetschakelaar om het stuursysteem op praktische wijze aan en uit te zetten.



GESCHIKT VOOR UITEENLOPENDE TYPEN VOERTUIGEN

- ▶ Trekkers
- ▶ Kniktrekkers
- ▶ Strooiers
- ▶ Bemesters
- ▶ Rupsvoertuigen
- ▶ Zelfrijdende veldspuiten
- ▶ Maaidorsers
- ▶ Zwadmaaiers
- ▶ Ruwvoer oogstmachines
- ▶ Zelfrijdende maaiers



Neem vandaag nog contact op met uw Trimble Ag dealer

NOORD-AMERIKA

Trimble Agriculture Division
10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 80021
USA
Tel. +1-720-887-6100
Fax +1-720-887-6101

Trimble Inc.
Corporate Headquarters
935 Stewart Drive
Sunnyvale, CA 94085
USA
Tel. +1-408-481-8000
Fax +1-408-481-7740

EUROPA

Trimble Germany GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim
DUITSLAND
Tel. +49-6142-2100-0
Fax +49-6142-2100-140