



СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Autopilot

Системата за автоматично управление Trimble® Autopilot™ осигурява вградено управление с голяма прецизност за всеки тип парцел със свободни ръце. Системата Autopilot направлява автоматично машината по линията за навигация (известна още като АВ линия) и увеличава производителността в най-взискателните земеделски приложения.

Подобреете земеделските обработки и работете с висока ефективност, като използвате системата Autopilot и работите по линията през цялото време. Когато машината е извън линия, системата Autopilot сигнализира, за да коригира позицията си и да следва линията за навигация, независимо от модела на парцела или типа на терена, така че да се съсредоточите върху работата пред Вас.

ПОДРЕДЕНА ИНСТАЛАЦИЯ В КАБИНАТА

Системата Autopilot се свързва директно в хидравличната система на машината, като Ви позволява лесен достъп до контролните уреди в кабината. Освен това се инсталира лесно в много машини с вече подготвени инсталации, което свежда до минимум нуждата от допълнително оборудване.

УВЕЛИЧЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

С максимална прецизност и скорости до 40 км/ч системата Autopilot може да Ви помогне да извършите полевите операции по-бързо и ефикасно.

БЕЗРИСКОВО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Системата Autopilot облекчава натоварването на операторите. С управлението със свободни ръце системата Autopilot Ви позволява да намалите умората и да се съсредоточите върху други земеделски задачи, за да подобрите безопасността в стопанството.

СЪВМЕСТИМОСТ НА ДИСПЛЕЯ

Използвайте дисплея Trimble TMX-2050™, дисплея FmX®, дисплея GFX-750™ или дисплея CFX-750™ като контролна система за системата за автоматично управление Autopilot и се възползвайте от най-високите нива на точност.

Основни характеристики

- ▶ Автоматично управлява вашата машина в рамките на 2,5 см повторяемост
- ▶ Интегрира се директно към хидравликата на машината
- ▶ Включва се лесно към различни подготвени за Autopilot машини, като се минимизира нуждата от допълнително оборудване
- ▶ Тя е идеална за най-претенциозните обработки редови култури.






ВИСОКА ПРЕЦИЗНОСТ НА ВСЕКИ ТЕРЕН

Управлявайте машината си с повторяема точност от 2,5 см и подобрете точността при наклонени терени, скатове и твърда почва. Безкомпромисните сензори ТЗ™, вградени в навигационния контролер Autopilot, изчисляват ъгъла на наклона на машината, за да я държат върху линията което минимизира да минимум прескачанията или презастъпванията между всеки ход.

ПОДОБРЕН КОНТРОЛ НА ИНВЕНТАРА ИЛИ КОМБАЙНА

Системата Autopilot Ви помага точно да насочвате инвентара или комбайна по правилната навигационна линия.

- ▶ Система на навигация на инвентара TrueGuide™, подава сигнал на трактора Ви, да придвижи инвентара върху линията за навигация.
- ▶ Система за управление на инвентара TrueTracker™, поддържа трактора и инвентара, който е с активно управление върху линията за навигация.
- ▶ Навигация за ред RG-100, за центриране на комбайна на реда, дори когато редовете не са прави.



ПОДДЪРЖА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ МАШИНИ

- ▶ Трактори
- ▶ Счленени трактори
- ▶ Торачки
- ▶ Разпръсквачи
- ▶ Вержни машини
- ▶ Самоходни пръскачки
- ▶ Комбайни
- ▶ Косачки
- ▶ Трактори за фураж



Свържете се с Вашия търговец на Trimble Ag днес

ЮЖНА АМЕРИКА
Trimble Agriculture Division
10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 80021
САЩ
тел. +1-720-887-6100
факс +1-720-887-6101

Trimble Inc.
Corporate Headquarters
935 Stewart Drive
Sunnyvale, CA 94085
САЩ
тел. +1-408-481-8000
факс +1-408-481-7740

ЕВРОПА
Trimble Germany GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim
ГЕРМАНИЯ
тел. +49-6142-2100-0
факс +49-6142-2100-140