



Autopilot

AUTOMATISEERITUD JUHTIMISSÜSTEEM

Trimble® Autopilot™ automatiseeritud juhtimissüsteem pakub integreeritud, ülitäpset juhtimist igat tüüpi põldudel – käed vabad. Autopilot süsteem juhib automaatselt teie sõidukit joonel, tagamaks maksimaalset täpsust ja suuremat tootlikkust kõige nõudlikumate reas kasvavate põllukultuuride tööde jaoks.

Suurendage oma põllutööde jõudlust ja töötage tõhusamalt, kasutades Autopilot süsteemi, ning püsige kogu aeg joonel. Kui teie sõiduk pole võrku ühendatud, annab Autopilot süsteem sellest märku, et kohandada oma asukohta ja järgida õiget rada – olenemata põllu kujust või maastiku tüübist –, nii et teie saate keskenduda käsil olevale tööle.

LIHTNE PAIGALDAMINE

Autopilot süsteem integreeritakse otse teie sõiduki hüdraulikasse, võimaldades teile vaba ligipääsu kabiinis olevatele juhtseadistele. Samuti ühendub see paljude navigeerimisvalmidusega sõidukitega, vähendades lisaseadmete vajadust.

SUUREM TOOTLIKKUS

Maksimaalse täpsusega ja kiirusega kuni 40 km/h (30 miili/h), saab Autopilot süsteem aidata teil põllutööd kiiresti ja tõhusalt lõpule viia.

RISKIVABA PÕLLUMAJANDUS

Autopilot süsteem kõrvaldab põllutöödest tülikad toimingud. Tänu käed-vabad juhtimisele võimaldab Autopilot süsteem vähendada juhi väsimust ning keskenduda põllumajandustöödele, et suurendada ohutust teie farmis.


EKRAANI ÜHILDUVUS

Kasutage TMX-2050™ ekraani, FmX® integreeritud ekraani, GFX-750™ ekraani või CFX-750™ ekraani Autopilot automatiseeritud juhtimissüsteemi juhtsüsteemina ning kasutage ära suurima täpsuse eeliseid.

Põhiomadused

- ▶ Juhib teie sõidukit automaatselt 2,5 cm korratavusega
- ▶ Integreeritakse teie sõiduki hüdraulikaga, vähendamaks segadust kabiinis
- ▶ Ühendub paljude navigeerimisvalmidusega sõidukitega, vähendades lisaseadmete vajadust
- ▶ Sobib suurepäraselt kõige nõudlikumate reas kasvavate põllukultuuride tööde jaoks





SUUR TÄPSUS IGAL MAASTIKUL

Suunake oma sõidukit 2,5 cm korratavusega ning suurendage täpsust veereval pinnasel, kallakutel ja konarlikul maastikul. Autopilot süsteemi navigatsiooni kontrollerrisse sisseehitatud täiustatud T3™ andurid arvutavad teie sõiduki veeremisnurga, et nihutada sõiduk joonele – aidates vähendada vahelejätmissi ja ülekattuvust igal ülesõitmisel.

TÖÖRIISTA VÕI HARVESTERI TÄIUSTATUD JUHTIMINE

Autopilot süsteem aitab täpselt juhtida teie tööriista või harvesteri õigel liikumisjoonel.

- ▶ TrueGuide™ põllumajandusseadmete navigeerimissüsteem annab traktorile märku tõmmata tööriist välja õigel liikumisrajal.
- ▶ TrueTracker™ põllumajandusseadmete juhtimissüsteem hoiab teie tööriista ja traktorit samal liikumisjoonel.
- ▶ RG-100 vagude navigatsioonisüsteem tsentreerib teie kombaini vagudel – isegi kui vaod pole sirged.

TOETAB ERINEVAT TÜÜPI SÕIDUKEID

- ▶ Traktorid
- ▶ Liigendtraktorid
- ▶ Pihustid
- ▶ Ujukid
- ▶ Roomiksõidukid
- ▶ Iseliikuvad pitsid
- ▶ Kombain
- ▶ Vaalutid
- ▶ Söödakoristajad
- ▶ Vaalutajad

Võtke ühendust oma Trimble Ag edasimüüjaga juba täna

PÕHJA-AMEERIKA

Trimble Agriculture Division
10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 80021
USA
Tel: +1-720-887-6100
+1-720-887-6101 Faks

Trimble Inc.
Corporate Headquarters
935 Stewart Drive
Sunnyvale, CA 94085
USA
Tel: +1-408-481-8000
+1-408-481-7740 Faks

EUROOPA

Trimble Germany GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim
SAKSAMAA
Tel: +49-6142-2100-0
+49-6142-2100-140 Faks