



SISTEMUL

de conducere Trimble Autopilot

Sistemul de conducere Trimble® Autopilot™ este un sistem de direcționare automatizat, electric, de tip mâini libere, care se instalează ușor pe coloana de direcție. Acesta oferă o direcționare de înaltă precizie, la nivel de pilot automat, controlând tractoarele și mașinile de recoltat fără componente hidraulice până la o precizie RTK. Indiferent de tipul sau marca vehiculului dumneavoastră, sistemul de conducere Trimble Autopilot poate fi mutat rapid de la un vehicul la altul și-l dirijează în linie pentru o precizie maximă.

REDUCEREA OBOSELII

Cu ghidaj fără utilizarea mâinilor, sistemul de conducere Autopilot vă permite să operați cu ușurință și să îmbunătățiți siguranța la fermă.

RĂMÂNEȚI ANGAJAT ÎN TIMPUL OPRIRII

Mișcați-vă pe teren cu o grijă în minus la care să vă gândiți atunci când vă aflați într-o aplicație de tip stop-and-go.

EXPERIENȚĂ INTUITIVĂ PENTRU UTILIZATOR

Un fermier de agricultură de precizie va avea o experiență de utilizare mai bună pentru a moderniza viitoarele utilaje fără a schimba hardware-ul și o cale mai ușoară de modernizare a software-ului.

REDUCEREA AGLOMERĂRII DIN CABINĂ

Sistemul poate fi preechipat cu mai multe utilaje, fără costuri suplimentare pentru un alt controler și cu foarte puține cabluri în cabină.

PERFORMANȚĂ OPTIMĂ

Motorul electric de direcționare permite o direcționare manuală nerestricționată atunci când direcționarea automată nu este cuplată.

Caracteristici principale

- ▶ Inerții de precizie sub un inch de la NavController III
- ▶ Viteză mică și operare în marșarier
- ▶ Elimină cerința unui senzor AutoSense™ sau a unui senzor de unghi de direcție
- ▶ Performanța sistemului Autopilot fără a fi necesară instalarea unui furtun sau a fi nevoie de scule speciale
- ▶ Instalare simplă, similară cu a sistemului EZ-Pilot®
- ▶ Ușor de transferat între vehicule
- ▶ Disponibil pentru o gamă de vehicule largă și în expansiune



Contactați chiar astăzi distribuitorul dvs. Trimble Ag

AMERICA DE NORD

Trimble Inc.
10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 80021
SUA
Telefon +1-720-887-6100
Fax +1-720-887-6101

Trimble Inc.
Sediul central
935 Stewart Drive
Sunnyvale, CA 94085
SUA
Telefon +1-408-481-8000
Fax +1-408-481-7740

EUROPA

Am Prime Parc 11
65479 Raunheim
GERMANIA
Telefon +49-6142-2100-0
Fax +49-6142-2100-140